


## 안전을 위한 주의사항

-  **수동 설명서를 반드시 읽어주세요.**

**⚠ 경고/주의** 지키지 않을 경우 사용자가 부상, 중상 또는 사망하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

- 손상된 전원 코드는 감전의 위험이 있으므로 반드시 제조사, 제조사의 서비스 인력 또는 이에 준하는 자격을 갖춘 기술자에 의해 교체하세요.
- 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용할 수 없습니다.
- 바닥에 환기 개구부가 있는 모델의 경우, 이 개구부가 카펫 등 바닥재에 의해 환기구가 막히지 않도록 주의하세요.
- 본 제품은 어린이들이 장난으로 가지고 놀지 않도록 보호자의 주의 관찰이 필요합니다.

### 설치 및 전원 관련

**⚠ 경고/주의**

- 설치는 전문 기사에게 의뢰하세요.
  - 감전, 화재, 고장, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.
- 바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.
  - 이상 진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다.
- 욕욕탕이나 비바람에 노출된 장소 또는 물이 튀는 곳에 설치하지 마세요.
  - 감전, 화재, 고장, 병형의 우려가 있습니다.
- 열기구 및 열에 약한 물건 근처나 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 직사광선 및 물(빗물 등)이 닿는 곳이나 전기난로, 촛불, 모기향 등 화기를 세탁기에 올리거나 가스가 쉐 가능성이 있는 곳에 설치하지 마세요.
  - 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 안일의 지진 발생에 대비하여 대피 시 방해가 되는 장소에는 설치하지 마세요.
- 제품을 설치할 때는 전원 코드를 빼기 쉬운 곳에 설치하세요.
  - 누전에 의한 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 전원은 교류 220 V/60 Hz 정격 15 A 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요. 또한, 전원 코드를 임의로 연장하지 마세요.
  - 번압기를 사용하거나 전압/주파수/정격 전류 조건이 다른면 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 연장 콘센트를 이용하지 말고 전원 콘센트를 이용해서 전원을 연결하세요. 또한 콘센트에 문어발식(연장선, 멀티탭) 전원 플러그를 연결하지 마세요.
  - 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.
  - 연장 콘센트의 허용 소비전류 및 전력 부족으로 전원 꺼짐이 발생할 수 있습니다.
- 안전을 위해서 반드시 접지가 있는 콘센트를 사용하세요. 또한, 가스관, 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요.
  - 감전, 화재, 고장, 폭발의 원인이 됩니다.
  - 콘센트에 접지단자가 있더라도 접지단자 내부 배선이 연결되어 있지 않을 때는, 반드시 별도 접지를 해야 합니다.
- 전원 플러그를 뺄 때는 전원 코드(전선)를 당겨서 빼지 마세요. 전원 플러그를 잡고 빼주세요.
  - 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 가스(도시가스, 프로판가스 등)가 쉐 때는 제품이나 전원 코드를 전원 플러그 단자 및 접속 부분에 이물질(먼지, 물 등)을 마른 천으로 잘 닦아주세요.
  - 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 플러그는 코드가 아래를 향하도록 연결하세요.
  - 반대로 연결할 경우 코드 내부에서 선이 끊어져 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

- 전원 코드를 무리하게 구부리거나, 잡아당기거나, 비틀거나 묶지 마세요. 또한, 금속부에 걸거나, 무거운 물체를 올려놓거나, 사이에 끼워 넣거나, 제품 뒤쪽으로 밀어 넣지 마세요.
  - 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 감전, 화재의 위험이 있으나 전원 플러그는 콘센트 끝까지 확실히 연결하고, 손상된 전원 플러그, 전원 코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마시고 장시간 사용하지 않거나, 천둥 및 번개가 칠 경우에는 전원 플러그를 빼 주세요.

- 감전, 화재의 위험이 있으나 전원 플러그는 콘센트 끝까지 확실히 연결하고, 손상된 전원 플러그, 전원 코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마시고 장시간 사용하지 않거나, 천둥 및 번개가 칠 경우에는 전원 플러그를 빼 주세요.

### 사용 관련

**⚠ 경고/주의**

- 본 제품은 해당 보호자가 제품 사용을 관리 감독하는 경우를 제외하고 아동, 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람, 미숙련자 또는 비전문가가 사용할 수 없습니다.
- 세탁기 바닥에 붙어 있는 포장물(스핀지, 스티로폼)을 반드시 제거하고 사용하세요.
  - 떨어지거나, 훼손 또는 상해의 원인이 됩니다.
- 비닐 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 또는 폐기하세요.
  - 머리에 쓰는 행위 등으로 코나 입이 막혀 질식의 원인이 됩니다.
- 냉온수기의 온수는 사용하지 마세요.
  - 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 뜨거운 물을 직접 세탁기에 부어 사용하지 마세요.
  - 플라스틱 부품이 변형, 손상되어 고장의 원인이 됩니다.
- 굳어버린 세제, 손빨래용 천연비누 및 천연 세제를 사용하지 마세요.
  - 굳어서 내부에 쌓이게 되면 고장, 변색, 녹 발생, 악취의 원인이 됩니다.
- 아래 경우 즉시 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요. 감전, 화재의 원인이 됩니다.
  - 제품이 침수된 경우 : 물이 완전히 빠진 후에 들어가세요.
  - 제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기 등이 날 경우
  - 제품 내의 전기 부품에 물이나 이물질이 들어간 경우
- 세제함을 뺄 땀 채로 세탁기를 동작시키지 마세요. 누수로 인한 감전, 상해의 원인이 됩니다.
- 가스(도시가스, 프로판가스 등)가 쉐 때는 제품이나 전원 코드를 만지지 말고 바로 환기하세요.
  - 환기 팬은 사용하지 마세요. 불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 원인이 됩니다.
- 어린이가 제품을 올라타거나 들어가지 못하게 하세요.
  - 어린이가 세탁조에 갇혀 질식될 수 있습니다.

- 세탁기 주위에 받침대를 놓지 마세요.
  - 어린이가 올라가서 세탁조 안에 빠지면 익사 사고의 우려가 있습니다.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 제품을 동작시키지 마세요.
  - 감전의 위험이 있습니다.
- 동작 중에 전원 플러그를 빼지 마세요.
  - 다시 켜를 경우, 불꽃이 발생하여 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 동작 중이거나, 세탁조가 완전히 정지할 때까지는 세탁조 안에 손, 막대기, 금속물을 넣거나 세탁물을 잡지 마세요.
  - (단, 뚜껑을 열어도 금수는 됩니다.)
  - 느린 회전에도 세탁물에 손이 감기어 상처를 입을 수 있습니다.
  - 세탁 종료 시나 배수 시작 시에는 세탁조가 저속으로 회전하고 있으므로 특히 주의하세요.
  - 특히 어린이에게 주의시키세요.
- 동작 중 세탁기 밑에 손이나 물건을 넣지 마세요.
  - 상해의 원인이 됩니다.
- 탈수 시 문을 열었는데도 15 초 이내에 멈추지 않을 때는 사용을 중지하고 서비스센터에 연락하세요.
  - 상해의 원인이 됩니다.

- 아래 경우 세탁물을 넣어 세탁, 헹굼, 탈수하지 마세요. 화재, 폭발 및 패킹 변형으로 누수의 원인이 됩니다.
  - 취발유, 동유, 벤젠, 시너, 알코올, 식용유(올리브유), 피부관리실, 안마시술소, 마용실 등에서 사용되는 오일, 크림, 로션 등의 악품이 묻은 세탁물은 넣지 마시고 세탁기 내부가 뿌옇게 되어 있을 때는 세탁기 문을 열지 마세요.
- 드라이클리닝 세제를 직접 사용하지 말고, 드라이클리닝 세제가 묻은 옷에도 세탁, 헹굼, 탈수하지 마세요. 기름의 산화 열에 의한 자연 발화, 인화의 원인이 됩니다.

- 세탁 후에 반드시 수도꼭지를 잠가 주시고, 세탁기 동작 전 수도꼭지를 틀어, 급수호스의 접속 부분이 느슨해지지 않았는지 또는 누수 발생이 없는지를 확인하세요.
  - 급수호스 연결 부위에 나사가 풀려져 있어 물이 쉐 경우 재산상의 손해, 누수 및 상해의 원인이 됩니다.
  - 지진 발생 시 강한 진동으로 급수호스가 수도꼭지에서 빠져 누수가 발생할 수 있습니다.
- 단수 후나 급수호스를 분리한 후 다시 연결할 때는 천천히 수도꼭지를 열어 주세요. 장시간 사용하지 않았을 경우에도 같습니다.
  - 급수호스, 수도배관에 공기가 고여 압축된 공기압에 의해 부품이 파손되거나 누수의 원인이 됩니다.

- 제품 위에 올라가거나, 물건(세탁물, 촛불, 담뭏불, 그릇, 악품, 금속 등을) 올려놓지 마세요.
  - 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.
- 제품 위(조작부)에 직접 물을 뿌리거나 물건을 올려놓지 마세요.
  - 시스템 오류가 발생할 수 있습니다.

- 세탁물이 투입구 주변에 걸리지 않도록 잘 닦아주세요.
  - 세탁물이 투입구 주변에 걸릴 경우 세탁물 손상, 제품 파손, 누수의 원인이 됩니다.
- 양말, 브라지어 등을 세탁함에 넣어 사용 시에는 다른 세탁물과 함께 사용하세요.
- 세탁물 이외의 것(신발, 감자, 양배추, 무우 등 음식물)을 넣지 마세요.
  - 이상 진동으로 인한 제품 손상, 상해의 원인이 됩니다.
- 발포 고무(라텍스폼), 샤워캡, 방수 직물, 뒷면에 고무가 붙거나 발포 고무패드가 부착된 의류나 배개 같은 품목들은 세탁 또는 건조하지 마세요.
  - 화재의 위험 및 상해의 원인이 됩니다.
- 제품 위 조작부를 청소할 때는 부드러운 천으로 닦아주세요.
  - 액체세제를 조작부에 직접 분사하지 마세요.
- 동작 중 5E 또는 5C 점검 문구가 발생할 경우, 배수 이상이 아닌지 확인하세요.
  - 배수 이상으로 세탁기가 침수된 상태로 사용하면, 누전에 의한 감전, 화재의 원인이 됩니다.

- 방수성<sup>[1]</sup> 시트, 매트, 특정 의류<sup>[2]</sup>는 세탁, 헹굼 및 탈수하지 마세요.
  - 두껍고 딱딱한 매트는 세탁기로 세탁 가능하다는 표시가 있더라도 세탁하지 마세요.
  - 이상 진동으로 인한 상해 및 본체, 벽, 바닥 등의 파손, 의류의 손상 등의 원인이 됩니다.
- (1) : 방수 소재는 폴리우레탄계, PET계, 아크릴계 등으로 코팅 또는 레미네이트 하거나 고밀도형으로 제작되어 방수성이 높은 소재입니다.
- (2) : 양모 이불, 레인 커버, 낚시 조끼 및 바지, 스키복, 침낭, 기저귀 커버, 담뭍, 자전거 및 오토바이나 자동차 커버, 방수 재질, 비옷, 고어텍스, 매트리스 패드, 고무매트 등.

- 배수되는 물은 뜨거운 수 있으므로 손대지 마세요. 화상 및 상해의 위험이 있습니다.
- 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요. 정격 퓨즈 이외의 것(구리, 철사 등)을 사용하지 마세요.
  - 수리 및 재설치 등이 필요할 때는 서비스센터로 연락하세요.
  - 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.
- 자석류를 제품 주변에 두지 마세요. 오동적으로 인한 상해의 원인이 됩니다.
- 송곳, 손톱 끝이나 핀 등으로 버튼을 누르지 마세요.
  - 감전, 상해의 원인이 됩니다.
- 제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.
  - 인체에 해로운 뿐 아니라 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

- 세탁조에 철제품(옷핀, 머리핀 등), 표백제를 장시간 내버려 두지 마세요.
  - 녹 발생의 원인이 됩니다.
  - 세탁조에 녹이 발생한 경우에는 스펀지에 부드러운 세정제(중성세제)를 문혀서 닦아 주세요.
    - 금속 수세미는 절대 사용하지 마세요.
- 지진 등으로 인해 제품이 전도되었을 경우 제품 외관에 이상이 없더라도 반드시 점검 수리를 받은 후 사용하세요.
  - 제품 내부의 부품 등이 파손된 경우가 있어 그대로 사용하는 경우 제품 이상 및 발화, 감전 상해의 위험이 있습니다.

- 무세제통세척(통세척) 코스 이용 시 절대 세제와 세탁물을 넣지 마세요.
  - 세제를 넣었을 때 이상 발생이 있을 수 있습니다.
- 플렉스워시의 경우 제품 사용 전 상부 세탁기 내부에 있는 세제제(살리카겔)를 제거하세요.
  - 제습제(살리카겔)를 먹거나 삼키지 마세요.
- 냄새 및 곰팡이 발생을 예방하기 위해 세탁 후 문 또는 세제함을 열어 두어 내부를 자연 건조하세요.

### 청소 및 폐기 관련

**⚠ 경고/주의**

- 청소할 때나, 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼 주세요.
  - 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 제품에 이물질(세제, 오물, 음식을 찌꺼기 등)이 묻어 있는 경우 전원 플러그를 빼고 부드러운 천에 물을 묻힌 천에 닦아주세요.
  - 본체에 직접 물을 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등으로 닦지 마시고 강산성 세정제를 사용하지 마세요.
  - 변색, 변형, 파손, 녹 발생, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 제품 위 조작부를 청소할 때는 부드러운 천으로 닦아주세요.
  - 액체세제를 조작부에 직접 분사하지 마세요.
  - 시스템 오류가 발생할 수 있습니다.
- 폐기 시에는 전원 플러그를 자르고, 버튼을 망가뜨린 후 세탁기 문의 잠금장치(레버)를 분리하세요.

## 폐 전자제품 처리하기

**환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.**

- |  |  |
|--|--|
| <b>무료처리</b>  | <b>유료처리</b>  |
| 고객께서 삼성전자 제품을 새로 구입하고 폐 제품을 버리고자 하는 경우, 새 제품 배달설치 시 제조자 구분 없이 설치기사가 모든 제품을 무료로 수거해 드립니다. | 신제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 ① 폐 전자제품을 신고하고 수수료를 납부한 후 ② 스티커를 고부 받아 ③ 폐 전자제품에 스티커를 부착하여 지정장소에 버리시면 됩니다. |

### Tip!

직접운반(Hand Carry)이 가능한 소형 폐 제품은 제품구입 및 수리와 상관없이 가까운 삼성전자 대리점 또는 서비스센터로 가져오시면 무료로 처리해 드립니다.

## 제품보증서

**서비스에 대하여**

지침 삼성전자에서는 품질보증 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제 품 명	모 델 명		
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점	판 매 금 액		

**무상서비스**

※ 일반 제품을 영입일에도 전항하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축됩니다.

- 1. 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생 시 소비자 피해유형**
- | 제품 보증기간 이내                                    | 제품 보증기간 이후     |      |  |
|---|----------------|------|--|
| • 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때                   | 제품교환 또는 구입가 환급 | 해당없음 |  |
| • 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때                   | 제품교환 또는 무상수리   | 해당없음 |  |
| • 제품구입 시 사용설명서 및 제품 설치용 설명서 기재                | 제품교환           | 해당없음 |  |
| • 교환된 제품의 개별 이전에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 및 교환 불가능 시 | 구입가 환급         | 해당없음 |  |

- 2. 소비자 과실로 고장난 경우**
- | 무상수리                                       | 유상수리           |                                |  |
|--|----------------|--------------------------------|--|
| • 동일하자로 2회까지 고장 발생 시                       | 제품교환 또는 구입가 환급 | 유상수리                           |  |
| • 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시                    | 제품교환 또는 구입가 환급 | 유상수리                           |  |
| • 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분할된 경우              | 제품교환 또는 구입가 환급 | 정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급      |  |
| • 부품보증기간 이내 수리를 부품물보유하고 있지 않거나 수리가 불가능한 경우 | 제품교환 또는 구입가 환급 | 정액 감가상각한 금액에 구입가의 10%를 가산하여 환급 |  |

- 수령 부품은 있으나 수리 불가능 시
- | 제품교환 또는 구입가 환급 | 정액 감가상각 후 환급 |  |  |
|----------------|--------------|--|--|
|----------------|--------------|--|--|

- 2. 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우 소비자 피해유형**
- | 제품 보증기간 이내    | 제품 보증기간 이후                      |                           |  |
|---------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| • 수리가 불가능한 경우 | 유상수리 해당되는 금액정수 후 제품교환 또는 구입가 환급 | 정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급 |  |
| • 수리가 가능한 경우  | 유상수리                            | 유상수리                      |  |

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청한 요금을 반으로 반드시 사용 설명서를 읽어주세요.

※ 이 보장은 한국에서만 사용되며, 다시 발행하지 않으므로 사용 설명서와 함께 보관해 주세요.

### 삼성전자주식회사

설치확인카드			
설 치 처 <span> </span> :	설치기사 이름 <span> </span> :	연락처 <span> </span> :	
설치일자 <span> </span> :	고정확인 <span> </span> :	서명 (확인) <span> </span> :	
세 탁 기   <input type="checkbox"/> 외관	<input type="checkbox"/> 수명 맞춤	<input type="checkbox"/> 누수 점검 확인	<input type="checkbox"/> 필터 청소방법 <input type="checkbox"/> 동작상태 확인

### 권장 안전 사용기간 5년

안전 사용기간을 초과하여 사용하면 제품 노후로 인하여 화재 및 부상 등을 초래할 수 있습니다. 반드시 안전점검을 받도록 하세요.

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다. (FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

해당 무선 설비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있으며 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

## 고장 접수 및 재설치 문의 전국 어디서나 1588-3366

모델명, 고장상태, 연락처를 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

### 한국서비스품질 우수기업이란?

소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 산업통상자원부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.

**제 조 자 : 삼성전자(주)**

**제 조 국 가 : 중국**

**※ 주의사항**

제품 설치 및 시운전 완료 후 설치확인 카드 작성을 확인하시기 바랍니다. (실명 확인 필수) 고객 임의 설치로 발생된 문제는 유상 서비스 대상입니다.



# 전기세탁기(상업용)

## 퀵 가이드

- 퀵 가이드는 전기세탁기(상업용) 공용으로 제공하는 간단 설명서입니다. 구매하신 해당 제품과는 내용이 다를 수 있습니다.
- 제품의 외관 및 규격은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 세탁기 설치 및 청소에 대한 자세한 내용은 **삼성전자 홈페이지** (<http://www.samsung.com/sec/>)에서 제공하는 사용 설명서를 참조하세요.

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다. (FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

해당 무선 설비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있으며 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

## 고장 접수 및 재설치 문의 전국 어디서나 1588-3366

모델명, 고장상태, 연락처를 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 산업통상자원부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.

**SAMSUNG**

## 편리하게 사용하기

### 사용설명서 보러가기

#### QR 코드로 확인하기

- STEP 1** 모델명을 확인하세요.
- STEP 2** 스마트폰의 QR코드 리더 애플리케이션(앱)을 다운로드 받으세요.
- STEP 3** 애플리케이션(앱)을 실행시키고 아래의 QR코드를 스마트폰으로 찍으세요.
- STEP 4** 찾으실 모델명을 검색하세요.



#### 홈페이지에서 확인하기

삼성전자 대표사이트에 접속하면 제품정보, 상세 사용설명서 등을 볼 수 있습니다. 상세 사용설명서는 웹브라우저나 서비스 제공 사업자의 사정에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

- STEP 1** 모델명을 확인하세요.
- STEP 2** 삼성전자 홈페이지에 접속하세요. (<http://www.samsung.com/sec>)
- STEP 3** Home > 고객 서비스 > 제품 지원 > 매뉴얼 & 다운로드 > 제품 모델명 검색 순으로 검색 후 프린트해서 보실 수 있어요.

#### ☎ 참고

삼성전자 홈페이지에서 검색된 매뉴얼이 없을 경우 고객센터 1588-3366으로 전화하세요.

## 세탁기 사용하기

세탁기 사용하기의 상세내용은 모델에 따라 상이할 수 있습니다.



### 생활의 발견 TIP!



생활의 발견 TIP은 당사 테스트 기준이 아니며 일반적인 생활 상식 정보입니다.

#### 세탁기 청소하기!



세탁기를 청소할 때는 물에 식초를 희석시킨 후 걸레에 적셔 닦으면 **살균, 표백** 작용을 해 물때와 곰팡이가 제거돼요.

#### 빨래 바구니에서 냄새 안나게 하기!



빨래 바구니에 세탁물을 쌓아둔 채 방치하면 땀과 먼지 때문에 세균이 쉽게 번식해요. 그럴 땐 **소다나 세제를 사이사이에** 뿌려두면 냄새도 사라지고 깔끔하게 유지할 수 있어요.

#### 와이셔츠가 영키지 않게 세탁하기!



와이셔츠나 블라우스를 세탁기에 넣기 전에 **양쪽 소매의 단추 구멍에** 앞 단추를 끼워 넣으면 다른 옷들과 영키지 않아요.


#### 소금물에 세탁물 담가두기!



세탁물을 세탁기에 넣기 전 **소금물에 20여 분간** 담가주면 옷의 색이 **살아날** 뿐 아니라 핏자국 같은 얼룩도 지워져요.

## 01 세탁 준비하기

#### STEP 1. 세탁물 확인, 분류하기



- 세탁 전 주머니 및 기타 이물질들을 확인해 주세요. 세탁기 배수 필터에 이물질이 걸리면 소음, 세탁기 고장 등이 발생할 수 있습니다.
- 흰색 계통의 세탁물은 별도로 분리하여 세탁하세요.

#### STEP 2. 세탁기 문을 열고 세탁물 넣기



- 세탁물이 투입구 주변에 걸리지 않도록 넣어주세요.
- 세탁물이 투입구 주변에 걸릴 경우 세탁물 손상, 제품 파손 및 누수의 원인이 됩니다.
- 세탁기 용량에 따라 적정량의 세탁물을 넣어주세요.

#### STEP 3. 세제와 섬유 유연제 넣고 세탁기 문 닫기



- 세탁물의 종류와 양에 맞게 적정량의 세제와 섬유 유연제를 넣어주세요.
- 세제 자동 투입 모드로 세팅되어 있다면 별도로 세제와 섬유 유연제를 넣지 않으셔도 돼요.
- 서랍형 세제함이 아닌 경우 모바일 매뉴얼이나 별도로 제공되는 한 장 매뉴얼을 확인하세요.

## 02 맞춤 코스 선택하기

#### STEP 1. 전원 켜기

[전원] 버튼을 누르세요.

#### STEP 2. 원하는 코스 선택하기

코스 선택 다이얼을 돌려 세탁 코스를 선택하세요.

\* 모델에 따라 선택 가능한 코스가 달라질 수 있습니다.

#### 표준세탁

- 면 소재 의류, 타월 등 일반적인 세탁

#### 강력세탁

- 두꺼운 옷, 찌든 때 등 강력한 세탁

#### 청정세탁

- 강력한 행굼으로 깨끗하게 세탁

#### 울/란제리

- 울 섬유, 란제리 등 섬세한 세탁

#### 합성섬유

- 블라우스, 셔츠 등에 적합한 세탁

#### 행굼+탈수

- 세탁없이 행굼과 탈수만 진행



### 고장 신고 전 확인하기

<b>동작이 안돼요.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 세탁기에 전원이 연결되어 있는지 확인하세요.</li> <li>• 문이 제대로 닫혀 있는지 확인하세요.</li> <li>• 수도꼭지가 열려 있는지 확인하세요.</li> <li>• [동작/일시정지] 버튼을 누르거나, 세탁기의 [전원] 버튼을 눌러주세요.</li> </ul>
<b>문이 열리지 않아요.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [동작/일시정지] 버튼을 눌러 세탁기 작동을 중지하세요.</li> <li>• 잠금이 해제되고 문이 열릴 때까지 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.</li> <li>• 문잠김 표시가 꺼져 있는지 확인하세요. 세탁기 내부의 물이 모두 배수된 후 문잠김 표시가 꺼집니다.</li> </ul>
<b>진동이 심하고 소음이 나요.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 세탁기를 단단하고 평평하며 미끄럽지 않은 바닥에 설치했는지 확인하세요.</li> <li>• 수평이 맞춰져 있는지 확인 후 수평 조절 다리로 수평을 맞춰주세요.</li> <li>• 세탁기는 설치 시 다른 물건이나 기기에 직접 접촉되지 않아야 합니다.</li> <li>• 세탁물을 고루 균형 있게 넣었는지 확인하세요.</li> </ul>
<b>세탁기가 얼었어요.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 수건을 따뜻한 물로 적셔 수도꼭지를 감싸주세요. 이 과정을 10 분에 한 번씩 5 회 정도 반복해 주세요.</li> <li>• 수도꼭지가 녹으면 급수호스를 분리한 후, 뜨거운 물에 담가 호스 안의 얼음을 녹여주세요.</li> <li>• 60 °C 정도의 온수를 10 ℓ 가량 세탁조에 넣고 약 1 시간 동안 그대로 두어 세탁기 안의 얼음을 녹여주세요.</li> <li>※ 겨울철 동파 예방 방법 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 세탁기 사용 후에는 급수호스 및 배수호스 등 세탁기 내부의 잔수를 제거해 주세요. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 삼성전자 서비스 홈페이지와 유튜브에서 세탁기 결빙 예방법 동영상상을 보실 수 있습니다.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
<b>배수 또는 탈수가 안돼요.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 배수호스가 동결되거나 막혀 있지 않은지 확인하세요.</li> <li>• 문을 닫고 [동작/일시정지] 버튼을 누르세요. 안전을 위해 세탁기의 문을 닫아야 드럼이 회전하거나 탈수가 진행됩니다.</li> </ul>
<b>세제통 앞으로 물이 흘러넘쳐요.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 적정량의 세제를 넣어주세요.</li> <li>• 높은 온도의 온수를 단독으로 사용하면 세제 투입 시 거품이 발생하여 넘칠 수 있습니다.</li> <li>• 세제 통을 청소한 후 제품에 넣고 꼭 닫아 주세요. 급수 중에는 세제 통을 열지 마세요.</li> </ul>
<b>버튼의 기능이 작동되지 않아요.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 어린이 보호 기능이 설정되었는지 확인하세요.</li> <li>• 어린이 보호 기능은 어린이나 노약자가 세탁기 조작 중 발생하는 상해를 방지하는 기능으로 어린이 보호 기능 설정 후 세탁 시 버튼이 동작되지 않습니다. (세탁물 추가, 행굼, 탈수 버튼 등)</li> </ul>
<b>세탁 중 동작을 멈추고 급수를 해요.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 옷감의 특성에 따라 빨랫감이 물을 흡수하는 경우, 세탁에 필요한 물의 양을 보충하기 위해 급수하는 것입니다.</li> <li>• 거품이 많이 발생하는 세제를 권장량보다 과다 투입한 경우, 거품 제거를 위해 배수 후 재급수를 하는 것입니다.</li> </ul>
<b>세탁이 끝났는데도 세탁물이 축축해요.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 빨랫감이 한쪽으로 크게 치우친 경우 소음 및 진동 방지를 위해 자동으로 회전수를 낮춰 탈수하므로 원하는 만큼 탈수가 되지 않을 수 있습니다. 세탁량이 한쪽으로 치우쳐 있지 않은지 확인해 주세요.</li> </ul>
<b>세탁 종료 후 세탁물에 노란 얼룩이 비쳐요.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 드럼라이트가 켜진 상태입니다. 세탁 종료 후 세탁물에 비치는 노란 얼룩은 램프 표면의 물방울에 의해 빛이 산란되는 현상으로 제품 이상이 아닙니다.</li> </ul>